

Montageanleitung

Die Pendeltüren werden komplett montiert angeliefert.



1) Unteren Anschraubwinkel anzeichnen, andübeln und waagrecht ausrichten.



2) Oberen Anschraubwinkel aufstecken, lotgerecht ausrichten und seitlich anzeichnen.



3) Anschraubwinkel unter den Sturz (bzw. lichte Höhe) schieben und Bohrlocher anzeichnen.



4) Anschraubwinkel andübeln. Profilrohr in unteren Winkel setzen.



5) Oberen Anschraubwinkel auf die Führungswelle schieben (mit etwas Distanz zum Vierkantklotz) und Schrauben anziehen.



6) Zum Justieren der Türflügel zunächst rechts und links M8 x 25-Gewindestifte und zur Sicherung M8 x 8-Gewindestifte einschrauben.

Stand 04/2009